



DESKTOP POWER HUB

CONCENTRATEUR D'ENERGIE



Customer Service / Service à la Clientèle
1-855-350-6868 • 10AM - 6PM, EST
Monday to Friday / Lundi au Vendredi

MODEL / MODÈLE #DR-1651

Mounting Bracket


Your Westinghouse Power Hub includes a mounting bracket that allows you to mount the Power Hub under a table, desk, or secure it in place at the top of your workspace. The mounting bracket can either be mounted with the provided double sided tape or mounting screws.

With the cord facing upwards (Match the shape of the Power Hub with the mounting bracket) simply align the notched mounting pegs into the holes on the back of the hub. To lock into place, slide the mounting plate down. To remove the hub from the mounting bracket once it has already been installed, slide the hub in the opposite direction and the hub will unlock from the mounting plate.

Tip: If using the mounting screws, use the mounting plate as a template to mark and pre-drill the holes required for installation.

BRACKET / SUPPORT

pegs
goupilles




Support de Fixation

Votre Concentrateur d'Energie Westinghouse comprend un support de fixation qui vous permet de le fixer sous une table, un bureau, ou sur le dessus de votre espace de travail. Le support de fixation peut être installé avec le ruban adhésif à double face ou les vis de fixation fournis.


Avec le cordon d'alimentation orienté vers le haut (assortissez la forme du Concentrateur d'Energie au support de fixation), insérez simplement les goupilles de fixation dans les trous à l'arrière du concentrateur de bureau. Pour le bloquer en position, glissez la plaque de fixation vers le bas. Pour retirer le concentrateur du support de fixation suivant son installation, glissez le concentrateur dans le sens opposé et le concentrateur se séparera de la plaque de fixation.

Conseil : Si vous employez les vis de fixation, utilisez la plaque de fixation comme gabarit et percez d'avance les trous d'installation nécessaires.

HUB / CONCENTRATEUR



BACK / L'ARRIÈRE



peg holes
trous de cheville

WARNING

INSTRUCTIONS FOR PROPER USE: DO NOT SPLICE, REPAIR OR MODIFY. DO NOT USE IN WET CONDITIONS. DO NOT USE AS A PERMANENT POWER SOURCE. COVER UNUSED OUTLETS. KEEP CHILDREN AWAY. UNPLUG WHEN NOT IN USE. FULLY INSERT PLUG. FULLY EXTEND BEFORE USING. DO NOT USE DAMAGED CORD SETS. INSPECT PERIODICALLY. USE WITHIN THE ELECTRICAL RATING MARKED ON THE CORD SET. DO NOT PLUG MORE THAN A TOTAL OF 1625 WATTS IN THIS CORD SET. IF WATTS ARE NOT MARKED ON APPLIANCE, MULTIPLY AMPERE RATING (ON NAMEPLATE) BY 125 TO DETERMINE EQUIVALENT WATTS. ADD DETERMINED WATTS FOR EACH PLUGGED-IN APPLIANCE OR LAMP (SUM OF WATTS ON BULBS) TO FIND TOTAL WATTS BEING USED.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). THE POLARIZED PLUG IS NOT INTENDED TO BE MATED WITH NON-POLARIZED OUTLETS (HAVING BOTH SLOTS THE SAME SIZE). IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.

AVERTISSEMENT

INSTRUCTIONS POUR USAGE CORRECT: NE PAS ÉPISSER, RÉPARER OU MODIFIER. NE PAS UTILISER À L'HUMIDITÉ. NE PAS UTILISER COMME SOURCE DE PUISSANCE CONTINUE. COUVRIR LES SORTIES NON UTILISÉES. ÉLOIGNER LES ENFANTS. DÉBRANCHER SI NON UTILISÉE. BIEN INSÉRER LA FICHE. ÉTENDRE LE CORDON AVANT UTILISATION. NE PAS UTILISER UN CORDON ENDOMMAGÉ. VÉRIFIEZ-LE PÉRIODIQUEMENT. N'UTILISER QUE DANS LES LIMITES ÉLECTRIQUES INDIQUÉES SUR LE CORDON. NE PAS RACCORDER PLUS DE 1625 WATTS SUR CE CORDON. SI LE TOTAL DES WATTS N'EST PAS INDIQUÉ SUR L'APPAREIL, MULTIPLIEZ LES AMPÈRES (SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE) PAR 125 POUR DÉTERMINER L'ÉQUIVALENT EN WATTS. ADDITIONNEZ LES WATTS DE CHAQUE APPAREIL RACCORDÉ OU LAMPES (LE TOTAL DES WATTS SUR LES LAMPES) POUR TROUVER LE NOMBRE TOTAL DES WATTS UTILISÉS.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES: CET APPAREIL POSSÈDE UNE FICHE POLARISÉE (UNE LAME EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). LA FICHE POLARISÉE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE ACCOUPÉ À LA NON-POLARISÉS POINTS DE VENTE (DONT LES DEUX FENTES DE LA MÊME TAILLE). SI LA FICHE N'ENTRE PAS COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE, INVERSER LA FICHE. SI ELLE NE RENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE PAS ESSAYER DE CONTOURNER CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

Cord drop organizer included

Your Power Hub includes a peel and stick cable organizer which allows you to secure its extension cord to almost any surface.

Instructions:

1. Make sure the surface you are mounting to is both clean and dry.
2. Peel off the protective backing at the bottom of the cord drop.
3. Apply some pressure for 30 seconds to make sure the cord drop is secure.
4. Guide the cord into the cord drop channel and snap into place.



Organisateur de câbles de dérivation inclus

Votre Concentrateur d'Énergie comprend un organisateur de câbles « détacher et coller » qui vous permet de fixer sa rallonge sur presque toutes les surfaces.

Instructions:

1. Assurez-vous que la surface de fixation est propre et sèche.
2. Détachez le revêtement protecteur au bout du câble de dérivation.
3. Exercez une certaine pression pendant 30 secondes pour vous assurer que le câble de dérivation est bien fixé.
4. Guidez le câble dans le canal du câble de dérivation et fixez-le en place.



Item/Article #91368

® WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by The NCC. All rights reserved.

Les termes et WESTINGHOUSE et INNOVATION YOU CAN BE SURE OF sont des marques de commerce de la société Westinghouse Electric. Utilisés sous licence par la société The NCC. Tous droits réservés.

Manufactured and distributed by /
Manufacturé et distribué par:

The NCC, Brooklyn, NY 11223 1.855.350.6868
www.thencc.com ©2017 The NCC

MADE IN CHINA /FABRIQUÉ EN CHINE